



SWESAFE

## HANDHAVANDE VID PASSERING

P15

### Passering med Kort och Kod

1. Drag kort  
*Grön diod flimrar snabbt*  
Ange personlig kod  
*Grön diod lyser fast och låset är öppet*



**OBS** Vid tryckning av varje kodsiffra, skall ett kort "pip" höras i kortläsaren. Detta betyder att är uppfattad Om "pipet" uteblir: tryck siffran på nytt.

Om du drar ditt kort felaktigt börjar ej den gröna dioden att flimra, dra ditt kort igen

Om du slår fel kod tänds den röda dioden, vänta tills den slocknar och dra ditt kort igen

Slår du fel kod tre gånger spärras ditt kort, kontakta kundservice (se nedan) för vidare åtgärder

## HANDHAVANDE VID AV- OCH PÅ LARMNING

### Manöver för fränkoppling.

1. Röd diod lyser på kortläsare.  
Tryck 0 A  
*Grön diod blinkar snabbt.*

**EFTER 22"**  
**FÖRE 03"**

DIOD



2. Drag kort och ange personlig kod  
Röd diod slocknar,  
Larmet fränkopplas.



3. För passering se ovan "Passering med kort och kod"

4. För upplåsning av dörr se nedan "Uppställning av dörr"

### Manöver för tillkoppling.

1. Tryck 0 A  
*Grön diod flimrar snabbt.*
2. Drag kort
3. Ange personlig kod
4. Röd diod lyser fast på kortläsare  
  
Systemet är på väg att tillkopplas  
Röd diod lyser



Vid ALL tillkoppling startar en varningssummer, under den tid som summer ljuder kan larm kopplas från vid kortläsare. Larm skall enligt instruktion vara tillkopplat då lokalen är tom.

Föreligger något fel i anläggningen vid På larmning, indikeras detta med en periodisk summersignal i kortläsaren och röd diod blinkar. Eller vid andra anläggningsfel

Kontakta: Västerås Stad Fastighetskontoret Kundservice 021-391367