



INSTRUKTION LJUDSYSTEM

UPPSTART FOTBOLL & BILBINGO

Innan uppstart måste högtalarna som ska användas placeras ut, se instruktion Högtalare 2025.

Kontakten märkt "EL-ljud" kopplas in i det uppmärkta uttaget, se bild till höger. Detta gör att även datoruttagen, mikrofonen samt FM-sändaren får ström.



Förstärkaren, **RH POWER DYNAMICS PDV240MP3**, som ses i bilden nedan startas sedan med knappen som är inringad i **grönt**.



Ljudsystemet är nu uppdelat i fyra zoner, vilka är märkta enligt bilden ovan

- ZONE 1 = **Bingoplanen**, dvs stora grusplanen bakom läktaren
- ZONE 2 = **Utanför Olympia**, dvs grusplanen framför idrottsgården
- ZONE 3 = **Inne Olympia**, dvs inne i idrottsgården
- ZONE 4 = **Konstgräset**

För **FOTBOLL** så ska knappen inringad i **gult** tryckas in så att den börjar lysa (som i bilden) och inget annan zon ska vara inkopplad (lysa).

För **BILBINGO** så ska knapparna inringade i **rött** tryckas in så att de börjar lysa och zon 4 ska vara släckt.

Normalt sett ska inga reglage behöva ändras.

De "rattar" på förstärkaren som kan behöva justeras är inringade och har funktion enligt: **MIC 1** - mikrofon (ljusblå), **MASTER VOLUME** (orange), **Separat volymjustering för de olika zonerna** - gul rektangel.





INSTRUKTION LJUDSYSTEM

Uppspelning av ljud från radio eller via Bluetooth



För att spela musik via radio eller Bluetooth så startas "MEDIAPLAYER" via knappen inringad i grönt, om den inte är i gång. Knappen M (inringad ljusblå) växlar läge mellan uppspelning av USB- eller SD minne, **Bluetooth** och **FM-radio**. **FM-radiostationer** ska finnas lagrade och man växlar mellan dem via knapparna inringade i lila.

ANSLUTA Bluetooth-enhet (BT)

Aktivera BT-funktionen på din enhet (mobiltelefon, surfplatta etc.) från vilken du vill spela musiken. Tryck på "M"-knappen till bluetoothläget för att aktivera BT-funktionen. Välj "Power Dynamics" på din BT-enhet och gör BT-anslutningen, genom att acceptera vid behov.

SPECIFIKT BILBINGO

FM-SÄNDARE, CZE-05B

Är inkopplad bakom förstärkaren via "line out" till ingången för Audio och startas automatiskt då elkontakten för ljud kopplas in, om ej starta manuellt. Den ska vara inställd på 95,10MHz, justera vid behov med knapparna ovanför pilarna, den vänstra ratten är för ljudvolymen ut och ska vara ungefär "klockan ett".



AVSLUT FOTBOLL & BILBINGO

Stäng av förstärkaren och dra ur elkabeln "EL LJUD"