



INSTRUKTION LJUDSYSTEM 2025

UPPSTART FOTBOLL & BILBINGO

1. Innan uppstart måste högtalarna som ska användas placeras ut, se respektive instruktion Högtalare 2025.
2. Koppla in kontakten märkt "EL-ljud", se bild. Detta gör att även datoruttagen, mikrofonen samt FM-sändaren får ström.
3. Starta förstärkaren, **RH POWER DYNAMICS PDV240MP3**, med knappen som är inringad i **grönt**.



Ljudsystemet är nu uppdelat i **fyra zoner**, vilka är märkta enligt bilden ovan

- ZONE 1 = **Bingoplanen**, dvs stora grusplanen bakom läktaren
- ZONE 2 = **Utanför Olympia**, dvs grusplanen framför idrottsgården
- ZONE 3 = **Inne Olympia**, dvs inne i idrottsgården
- ZONE 4 = **Konstgräset**

För **FOTBOLL** så ska knappen inringad i **gult** tryckas in så att den börjar lysa (som i bilden) och inget annan zon ska vara inkopplad (lysa).

För **BILBINGO** så ska knapparna inringade i **rött** tryckas in så att de börjar lysa och zon 4 ska vara släckt.

Normalt sett ska inga reglage behöva ändras.

De "rattar" på förstärkaren som kan behöva justeras är inringade och har funktion enligt: **MIC 1 - mikrofon (ljusblå)**, **MASTER VOLUME (orange)**, **Separat volymjustering för de olika zonerna - gul rektangel.**

Två lägen är markerade med silverpenna på Master Volume, rakt upp (klockan tolv) för musik samt till höger (klockan tre) för mikrofon.





INSTRUKTION LJUDSYSTEM 2025

Uppspelning av ljud från radio eller via Bluetooth



1. Starta "MEDIAPLAYER" via knappen inringad i grönt, om den inte är i gång.
2. För att spela musik via **Radio** eller **Bluetooth** så växlas läge med knappen **M** (inringad i ljusblått). Även uppspelning av USB- eller SD minne kan väljas.

Radio

1. **FM-radiostationer** ska finnas lagrade och man växlar mellan dem via knapparna inringade i lila.
2. Stationer söks annars genom att hålla in en av knapparna.

ANSLUTA Bluetooth-enhet (BT)

1. Aktivera **BT**-funktionen på din enhet (mobiltelefon, surfplatta etc.).
2. Tryck på "**M**"-knappen till bluetoothläget för att aktivera BT-funktionen.
3. Välj "**Power Dynamics**" på din BT-enhet och slutför BT-anslutningen.

SPECIFIKT BILBINGO

FM-SÄNDARE, CZE-05B

1. Startas nog automatiskt då elkontakten för ljud kopplas in, om ej starta manuellt.
2. **95,10MHz** ska ses i displayen.
3. Justera vid behov med knapparna ovanför pilarna till 95,10
4. den vänstra ratten är för ljudvolymen ut och ska vara ungefär "klockan tolv".



AVSLUT FOTBOLL & BILBINGO

Stäng av förstärkaren och dra ur elkabeln "EL LJUD"