



IFK GNESTA

MED VIND I RYGGEN

Instruktion och handhavande av IFK's musikanläggning

Inkoppling av högtalarekabel

- I förrådsutrymme för sekretariatsbord under vänster läktare finns högtalarekabel som kopplas mellan högtalare och vägguttag på motsatt sida/vägg till sekretariatet (2 st. svarta kablar med teleplugg i båda ändar).
- Använd befintliga högtalarkablar bakom lucka i musikanläggning och koppla dessa i vägguttag nedan höger trappa från entrén sett.

Strömförsörjning

- Samtliga stickkontakter skall anslutas till 220v
- Om den blå lampan på "mixerbordet" (innehållande skjutreglagen) inte lyser finns en on/off knapp på baksidan.
- Slå på förstärkarens on/off knapp
- Förstärkarens vridreglage för uteffekt bör stå på tre (3). Kan justeras efter behov. Samtliga skjutreglage på "mixerbord" bör vara i sitt nedersta läge innan förstärkare startas.
- Slå på CD enhetens on/off knapp

Musikval och reglage

- Mata in önskad CD skiva, matarfacken öppnas från CD spelarens kontrollbord alternativt direkt på CD enheten.
- För att starta musiken används de stora gröna knapparna på CD spelarens kontrollenhet. Ett (1) tryck motsvara start, ytterligare ett (1) tryck motsvaras paus.
- Skjut försiktigt upp "mixerbordets" skjutreglage för kanal 1 = CD vänster och har skiva matats i CD höger används skjutreglage för kanal 2. Justera därefter med skjutreglage kallat "master".
- När paus genom ett (1) tryck på grön knapp av musik är valt kan man byta "spår".
- Önskas mix mellan CD enheter väljer man det liggande skjutreglaget som kallas "fade".
- Observera att ingångsväljare (line) för CD vänster skall på kanal ett (1) också vara vald åt vänster. För CD höger skall ingångsväljare skall vara vald åt höger.
- Det finns möjlighet att koppla in ytterligare enheter (externa) såsom dator, CD/DVD spelare mm. Här används lediga ingångar för kanal 3 och 4. Upp till sammanlagt 8 enheter kan kopplas till detta "mixerbord".

Mikrofon

- Mikrofon kopplas in i befintlig kontakt längst upp till vänster på "mixerbord". Kontroll och volym knappar för mikrofon finns att justera individuellt under inkopplingskontakter. Glöm inte att slå på den ingångsväljare för respektive mikrofon man önskar använda.

Observera att denna utrustning är ömtålig och är IFK Gnesta's egendom och skall därför behandlas varsamt. Misstänks fel, skada eller åverkan skall detta omgående rapporteras till ansvariga inom föreningen.