

INSTRUKTION MATCHKLOCKA



■ 1. Förberedelser

- Starta handkontrollen, kontrollera batterinivå, om låg - sätt i sladden
- Kontrollera att huvudtavlan tänds och att displayen på handkontrollen visar text.
- Säkerställ att strömmen till systemet är påslagen.

■■ 2. Välj sport (Basket)

- Tryck på F för att komma till huvudmenyn.
- Bläddra med pilknapparna (▲ / ▼) tills det står BASKET på displayen.
- Tryck Y för att bekräfta.
- Systemet laddar nu rätt matchinställningar för basket: 4 perioder à 10 minuter, automatisk summer vid periodslut och poänghantering för båda lag.

■■ Justering för U13

- För U13 ska periodtiden ändras till 8:00 minuter. Efter att du valt BASKET, tryck F och bläddra till Justera tid och ändra tiden från 10:00 till 8:00 innan matchstart.

■■ 3. Starta matchen

- Tryck på ► (Play) för att starta klockan.
- Klockan räknar ner från den inställda tiden.
- När perioden är slut ljuder signalen automatiskt.

■■ 4. Pausa tiden

- Tryck på ■ (Stopp) för att pausa klockan (t.ex. vid foul, time-out eller avbrott).
- Tryck ► (Play) igen för att fortsätta tiden.

■ 5. Ny period

- När en period är slut: Tryck F.

- Välj Starta nästa period och bekräfta med Y.
- Klockan ställs automatiskt in på nästa period, justera tiden till 8 minuter.
- Starta med (Play).

■ 6. Ändra poäng

- Tryck på H (för "Hemmalag") .
- Tryck på G (för "Gäster")
- Displayen och resultattavlan uppdateras direkt
- Justera poängen med "-" om det blir fel

■ 7. Hantera time out eller foul

- Tryck ■ (Stopp) för att pausa tiden
- Tryck F och bläddra till Foul eller Time out.
- Ange lag H eller G
- Efter avbrottet – tryck ▶ (Play) för att fortsätta.

■ 8. Signal (Summer)

- När perioden är slut ljuder signalen automatiskt.
- Du kan även trycka på signalhornet för att ge manuell signal vid behov (t.ex. för att påkalla domarens uppmärksamhet).

■ 9. Avsluta matchen

- Efter sista perioden – tryck ■ (Stopp).
- Kontrollera att slutresultatet stämmer på tavlan.
- Stäng av systemet med strömbrytaren