

Lathund Discolampor

Starta upp:

1. Slå igång lamporna med dessa knappar:



2. Starta kontrollenheten:



3. Se till att knappen Loop är igång



4. Vänta på att lamporna har värmts upp. Ca 5 minuter.
5. Välj önskad effekt med knapparna 1-12 (Vänd för effekter)
6. Glöm ej att stänga av lamporna och kontrollenheten efter användning

Effekter

1. Mål Vänster (Strob)
2. Mål Höger (Strob)
3. Utvisningsbås Vänster (Strob)
4. Utvisningsbås Höger (Strob)
5. Sveper över hela hallen, olika färger
6. Sveper Blått/Rött över isen
7. Lyser i mittcirkeln
8. Wall of fame
9. Sveper över isen olika mönster
10. Lyser vid spelaringång
11. Sakta strob spelaringång
12. Snabb strob spelaringång