

KORVVÄRMAREN

- Sätt vredet på 60 grader och sätt i kontakten, finns i skåpet under korvvärmaren.
- Kontrollera att det finns tillräckligt med vatten i undre behållaren, om inte fyll på vatten så värmerören är täckta.
- Fyll på vatten/korvspad (värm vatten i vattenkokaren, tänk på att det inte får bli för hett, risk att korven spricker). Lägg i korven (vattnet ska täcka korven).
- Tillsätt 1 msk salt, då blir det mer smak på korven.
- Vid påfyllning av korv, läggs den i högra facket och flyttas över till den vänstra när den är varm eller att korven är slut i det vänstra facket.

Tänk på att inte värma för mycket korv eftersom det går snabbt att få den varm. Korven är varm på 3 - 4 minuter.

Stängning av värmaren:

- Stäng av korvvärmaren, vrid vredet till 0 och dra ur kontakten.
- Lyft ur behållaren med korvvattnet och töm ur och diska den.
- Den andra behållaren ska inte tömmas på vatten.
- Låt locket vara lite på glänt annars dunstar vattnet.