

ZI de Bel Air 44850 LE CELLIER FRANCE stramatel@stramatel.com Tél. +33 (0)2 40 25 46 90





• HANDBOLL

Kom igång	
Koppla ihop de olika kontrollpanelerna med varandra (det spelar ingen roll I vilken ordning de kopplas samman). "Foul-/poäng" kontrollpanelen medföljer enbart med resultattavlor som utrustats med individuella foul-/poängmoduler.	
Håll in PÅ/AV knappen ett par sekunder: ett hälsningsmeddelande kommer då att synas på skärmen.	\odot

Inställningar

Välj "Handball" med knapp 2 .	æ
Kontrollkonsollen visar den senast sparade inställningen under ett antal sekunder, tid till matchstart, längd av perioder samt hur matchtiden ska visas (uppräkning/nedräkning) längd av övertidsperiod och time-outs, visning av antal time-outs och antal utvisningar som ska visas på tavlan.	%
Håll knapp 18 intryckt för att se den inställda informationen längre.	_
Ändra inställningarna med knapp 0 eller använd den sedan tidigare sparade inställningen med knapp 9 .	, / ,
Ändra inställning genom att: besvara frågorna som visas på kontrollpanelens skärm med knapparna 0 till 9, bekräfta ditt svar med knapp 23.	ୄ୶ୠୠୡୡୣୣୖୖ ୡୣୠୠୡୣୠୣୖ
Under programmeringen kan man alltid återgå till en tidigare nivå med knapp 13 .	

Tid före match / Matchtid En del tidsfunktioner kan även kontrolleras av den separata tidskonsollen (Se. "Fel! Hittar inte referenskälla.Den separata kontrollpanelen vid tidtagning" – Sida Fel! Bokmärket är inte definierat.5). Starta tiden före match med knapp 18. Det går att hoppa över tiden före match och börja period 1 genom att genom att trycka på knapp 28. Starta och stoppa matchtiden med knapp 18. När perioden är slut påbörjas periodpausen automatiskt i uppräkningsläge. Om tiden inte stoppats tillräckligt fort I slutskedet av perioden (om paus har börjat) återgå till tidigare period *genom att trycka samtidigt på knapparna 16 and 18. Stoppa paustiden och gå till nästa period eller till en övertidsperiod med knapp 28. När sista perioden och övertidsperioder avslutats startar inte periodpausen automatiskt. Tryck på knapp 18 för att starta en ny periodpaus. För att korrigera matchtiden: Stoppa tiden med knapp 18, tryck sedan samtidigt på knapparna 16 and 18. \checkmark Ändra tid: -1min med knapp 12, -10sek med knapp 14, - 1sek med knapp 16, +1sek med knapp 20, +10sek med knapp 22, +1min mad knapp 24. Bekräfta med knapp 18. √



ſ	V	1	å	1	

IVIAI	
Lägg till ett mål med knapp 10 (Hemmalag) eller knapp 26 (Bortalag).	1
Ta bort ett mål genom att trycka samtidigt på knapp 16 och 10 eller 26 .	C +1
Modeller som levererats med "Fouls/poäng"kontrollpanel	0 at 2 ⁻¹
Om individuell poängfunktion används räknas lagpoängen automatiskt ihop och visas på huvudkontrollkonsollen.	

Utvisningar	
Det finns möjlighet till 3 st utvisningstider per lag, välj mellan 2 eller 4 minuters utvisning.	
Aktivera utvisningstiderna genom att trycka på knapparna 12, 13, 14 (Hemmalag) eller knapparna 22, 23, 24 (Bortalag).	<u>& / &</u>
Tryck på aktuell knapp 1 gång för 2 minuters utvisning och 2 gånger för 4 minuters utvisning.	
Den utvisning med minst tid kvar per lag kommer att visas på kontrollpanelens skärm.	
Ta bort en utvisningstid genom att trycka samtidigt på knapp 16 och 12, 13, 14, 22, 23 eller 24 .	C+ 💑 / 💑

Time-out	
Stoppa matchtiden med knapp 18, tryck sedan på knapp 17 för att starta time-outtiden.	⊘ ⇒ ()
När time-outtiden börjat, lägg till en time-out för det berörda laget med knapp 10 (Hemmalag) eller knapp 26 (Bortalag).	1
Ta bort en time-out genom att trycka samtidigt på knapp 16 och 10 eller 26 .	C +1
Signalhorn	
Det går att ställa in om signalhornet ska ljuda automatiskt eller inte efter avslutad programmerad tid (Tid före match, match, time-out).	
Aktivera eller avaktivera denna funktion genom att trycka samtidigt knapparna 16 and 19 ('h'visas du på kontrollpanelen = automatisk signal– OBS! Bokstaven som visas är beroende av vilket språk som	C + (i)

kontrollpanelen ställts in med (GB, DK, SE: 'h' / NL: 't' / PT: 'b' / FI: 's').

Om du vill att signalhornet ska ljuda manuellt, tryck på knapp 19.

Periodnummer	
Vid behov, ändra periodens nummer genom att trycka samtidigt på knapparna 16 and 28 .	(C)+

Efter avslutad match

För att påbörja en ny match med samma matchinställningar som tidigare, tryck samtidigt på knapp 16 and 15 .	C + M 55T
För att påbörja en annan typ av matchinställning, tryck samtidigt på 16 and 15 , återgå till läget Val av sport med knapp 27 .	

04