

MUSIKANLÄGGNING – STENUNGSUND ARENA

Snabb instruktion – Hall A

VIKTIGT: Hall B och Hall C är pingishallen och ska vara AVSTÄNGDA.

1. Öppna kontrollpanelen

Kontakta vaktmästaren så att de loggar in på kontrollpanelen. På paddan finns bara en app – öppna den. Där sköter du volym och ON/OFF.

2. Starta ljudet i Hall A

Håll in ON-knappen på de tre nedersta Yamaha-slutstegen tills de tänds. På kontrollpanelen ska Hall A1, Hall A2 och Hall A3 vara ON.

3. Slå på musik-ingångarna

På kontrollpanelen ska Bluetooth + 3,5 och Mix XLR vara påslagna. Musikvolymen justeras med reglaget Bluetooth + 3,5.

4. Koppla telefonen via Bluetooth

På den lilla svarta boxen till höger om ljudskåpet: håll in den lilla Bluetooth-knappen tills parkoppling startar. Anslut telefonen till Bluetooth-enheten "Mix".

5. Använd mikrofon

Slå på mikrofonmottagarna högst upp i ljudskåpet (Shure-enheter) genom att hålla in powerknappen tills displayen tänds. Ta ut en mikrofon och kontrollera att den är på ON. Mikrofonvolymen justeras med reglaget Mikrofoner på kontrollpanelen.

SNABBCHECK

- ☐ 3 slutsteg nederst lyser
- ☐ Hall A1/A2/A3 = ON
- ☐ Hall B/C = OFF
- ☐ Bluetooth + 3,5 = på
- ☐ Mix XLR = på
- ☐ Telefon = "Mix"
- ☐ Mikrofon: Shure + mic = ON


HITTA RÄTT



Ljudskåpet: 3 slutsteg nederst, Shure-mottagare högst upp.



Bluetooth-boxen till höger om ljudskåpet. Håll in lilla knappen.



Kontrollpanelen: volym och ON/OFF. Hall B/C ska vara OFF.