

Lär känna din NAUCON-1000



1 På/av
Slå på och av NAUCON-1000.
När du stänger av kontrollpanelen måste bekräfta genom att trycka på GODKÄNN på pekskärmen.

2 Spelåterställning
Återställ displayen, du måste bekräfta med trycka på GODKÄNN på pekskärmen.

3 Meny
En meny på pekskärmen visas (Bild 1, sidan 6).

4 Installation
En meny visas på pekskärmen.

6 Tidsåterställning
Återställer tiden och ställer in nästa periodtid.
Du måste bekräfta genom att trycka på GODKÄNN på pekskärmen.

7 Start
Matchklockan startar.

8 Stopp
Matchklockan stannar.

9 Ångra
Ångra den senaste ändringen.

10 OK
Bekräfta eventuella ändringar som gjorts i inställningarna.

A B C
Du kan också använda klickknapparna som refererar till till knapparna på pekskärmen.

Trådlös kommunikation

H Hem

G Gäster

OBS; när ni trycker på Time Out så börjar tiden räkna ner på direkten, så tryck ej förrän domaren blåst av

Börja konfigurera din NAUCON-1000

När du startar din NAUCON-1000 startar den i en standardsport. Om du konfigurerar för första gången NAUCON-1000 startar i basket. För att avsluta sporten tryck på MENU klicka på knappen på konsolen och tryck sedan på EXIT SPORT.



Bild 1 – Välj sport

Bild 1 – Välj sport:

- Välj sport**
Sportvalen listas i en meny – för att bläddra i menyn tryck på PAGE 1/3 MER. Välj en sport och du är redo att starta/ställas ihop.
- Version ...**
Visar den senaste versionen av programvaran installerad på NAUCON-1000-enheten.

Bild 1 – Knappar längst ner:

- Allmän inställning**
Gå in i menyn ALLMÄN INSTÄLLNING. För desvansar se avsnittet, med början nedan.
- Sida 1/3 till**
Tryck PAGE 1/3 MORE för att bläddra igenom sidan es i menyn.

Allmän inställning

I den här delen av manualen kan du lära dig mer om den allmänna installationen av din NAUCON-1000. Du kan öppna menyn ALLMÄN INSTÄLLNING från menyn VÄLJ SPORT.




Bild 2 – Allmän inställningsmeny, sida 1/2. Botten-Tom-knapparna beskrivs mer detaljerat på nästa sida.

Bild 2 – Allmän inställning "Sida 1/2":

- Datum, år och tid på dagen**
Du kan ändra dag, månad, år och tid på dagen. När den är inställd, NAUCON-1000 enheten kommer att överföra ändringarna till Resultattavla. Den kommer nu att ta emot tid, datum- och årsinformation från huvudmenyn resultattavlan. NAUCON-1000 gör det inte har en inbyggd timer.
- Språk**
Bläddra igenom de olika språken.
- Start-up sport**
Ställ in standardinställningen för STARTSPORT.

Innebandyupplägg



Redigera Laguppställningar

Välj att redigera antingen HEMMA eller GÄST. Du kan ändra namnen och spelarnas nummer

Period Tid

Ange längden på en period.

Paus Tid

Ställer in längden på tid för paus

Inställning period Tid


Låt vara, (tror det är för period 4/sudden)

Räknemetoden

Klockan räknar uppåt eller nedåt genom att trycka på "räkningsläge". Standardinställningen är UPP

Automatisk Signal

Ska vara PÅ. Kan ej ändra.



Spelarnummer val

TYP ändra ej

Max Samverkande utvisningar

2, kan ej ändras

Visa Sidotavlor

PÅ rör ej

Perioder

Ändra antal perioder