




# Instruktion resultattavla



Starta upp klockan genom att:

- Vrid på strömbrytaren som sitter bakom tavlan, från 0 till 1.
- Hämta fjärrkontrollen i klubbbrummet (ligger i skåpet där ljudanläggningen förvaras).
- Sätt i batterier (2 st AA som finns i skåpet).
- Håll in startknappen på fjärrkontrollen (2-5 sek), tavlan tänds och visar tid 0 och resultat hemma 0 och borta 0. **BLÅ PIL**
- När matchen startar så tryck ett kort tryck på start. **BLÅ PIL**  
På tavlan tänds då en liten röd fyrkant till höger om tiden.  
Fyrkanten visar att tidräkningen har börjat. **RÖD PIL**



- Vid mål: tryck på + -tecknet tangenten H för hemmalag och G för gästande lag. **GRÖN PIL**

## Matchtid 90 min

- Resultattavlan är förinställd av räkna upp tiden från 0 till 45 min.
- Klockan stannar, den lilla röda fyrkanten slocknar. **RÖD PIL**
- När andra halvlek startar trycker man kort på start igen och klockan räknad då från 45 min till 90 min och stannar sedan.

## Kort match tid

- Om matchtiden är kortare än 90 min får man manuellt stoppa klockan när domaren blåser av matchen vid halvtid genom att trycka på stopp. **BLÅ PIL**
- Starta om klockan genom att hålla in startknappen på fjärrkontrollen (2-5 sek), tavlan visar tid 0. **BLÅ PIL**
- **JUSTERA MÅLEN** då resultatet nollställs. **GRÖN PIL**  
Fjärrkontrollen går utmärkt att använda från långt håll (t.ex från avbytarbåsen)
- När matchen är slut ta ur batterierna och lägg tillbaka fjärrkontrollen i skåpet.
- Vrid strömbrytaren bakom tavlan till läge noll. (viktigt)