


Manual Matchklockan



- Starta fjärrkontrollen genom att trycka på On/off-knappen
- **Samtliga knapptryck kräver att Sändnings-knappen hålls inne samtidigt!**
- När klockan startar kan den vara inställd på 99 minuter. Justera genom att trycka in Sändning- plus Tidjusterings-knappen till önskad tid. Vid match-start 00 min.
- Starta tiden: Sändning- plus Start/stop- knappen. Då blinkar prickerna vid pilen.
- Stoppa tiden: Sändning- plus Start/stop-knappen. Pricken vid pilen slocknar.
- Mål: Sändning- plus mål-knapp. Vänster knapp för hemmalag, höger för bortalag.
- Tilläggstid: Sändning- plus Tidjusterings-knappen. 1 minut i taget läggs till för varje tryck.
- Stäng av allt: Sändning- plus Start/stop-knappen. Då blir displayen i Stand-by-läge.
- Dra ur batteriet och förpacka allt i väskan.



Stand-by-läge

