



Rätt storlek.

Översättningstabeller.

Skridskor

Från skridskostrl till skostrl till centimeter.

Tabellerna gäller Bauer. CCM är ungefär en halv storlek större. Nike och Mission ungefär en en halv - hel storlek mindre. Bauer rullskridskor med plastskal är c:a 1-2 storlekar mindre än dina vanliga skridskor.

Pojk		
US	EU	cm
8	= 25 1/3	= 15,9
8 1/2	= 26	= 16,3
9	= 26 2/3	= 16,7
9 1/2	= 27 1/3	= 17,1
10	= 28	= 17,5
10 1/2	= 28 2/3	= 17,9
11	= 29 1/3	= 18,3
11 1/2	= 30	= 18,7
12	= 30 2/3	= 19,1
12 1/2	= 31 1/3	= 19,6
13	= 32	= 20,0

Junior/Senior		
US	EU	cm
1	= 32 2/3	= 20,8
1 1/2	= 33 1/3	= 21,2
2	= 34	= 21,6
2 1/2	= 34 2/3	= 22,0
3	= 35 1/3	= 22,4
3 1/2	= 36	= 22,9
4	= 36 2/3	= 23,3
4 1/2	= 37 1/3	= 23,7
5	= 38	= 24,2
5 1/2	= 38 2/3	= 24,6
6	= 39 1/3	= 25,0
6 1/2	= 40	= 25,4
7	= 40 2/3	= 25,8
7 1/2	= 41 1/3	= 26,2
8	= 42	= 26,6
8 1/2	= 42 2/3	= 27,1
9	= 43 1/3	= 27,5
9 1/2	= 44	= 27,9
10	= 44 2/3	= 28,3
10 1/2	= 45 1/3	= 28,8
11	= 46	= 29,2
11 1/2	= 46 2/3	= 29,6
12	= 47 1/3	= 30,0

Benskydd

Benskydden mäter du mitt på knäskålen och så långt ned du vill att skydden ska gå, hur långt är individuellt. Helt enkelt en smaksak om du föredrar plösen innanför eller utanför benskyddet. Lite växtmän kan du ha i åtanke för båda dessa mätningar.

Benskydd			
Strl uni	tum	cm	cl strl
XXL	17"	43	190-
XL	16"	41	180-190
L	15"	38	170-180
M	14"	36	160-170
S	13"	33	150-160
Jr L	12"	30	140-150
Jr M	11"	28	130-140
Jr S	10"	25	120-130

Armbågsskydd	
Strl uni	cl strl
L	175,80-
M	170-180
S	160-170,75
Jr L	160-170
Jr M	150-160
Jr S	140-150

JOFA Storlek	längd cl strl
1	- 120 CM
2	120 - 145 CM
3	145 - 165 CM
4	160 - 180 CM
5	170 - 190 CM
6	180 CM +