

Matchklocka konstgräs

Dosan förvaras i högskåpet i klubbrummet (samma som till matchklocka naturgräs).

För att det du gör på dosan ska överföras till matchuret så måste man Transmission hållas nedtryckt (för att sända instruktionen till klockan).



Håll in Transmission och sätt på klocka på ON/OFF-knappen.

När matchen startar håll in Transmission och tryck på START/STOP-knappen. Då börjar en ”prick” på tiduret att långsamt blinka.

Ändra resultat genom att hålla in transmission och ändra resultat med + knapparna (hemmalag är alltid på vänstra knappen).

Vid halvtid och full tid tryck på transmission och STOP. Om tiden passerat 45 minuter, t ex 47 minuter så håll in transmission och ADJUST.

ADJUST används enligt följande:

Om klockan är i STOP-läge så justeras tiden bakåt.

Om klockan är i START-läge (en prick blinkar långsamt) så justeras tiden framåt.

(Kom ihåg att hålla i Transmission även när du använder ADJUST-knappen.)

När matchen är slut – håll in Transmission och klicka på ON/OFF-knappen.