

KAFFEBRYGGAREN

- Sätt i kontakten och slå på vattnet. Vattenkranen sitter på bänken bakom kaffebryggaren.
- Slå bryggaren, knappen sitter nederst. En för varje kanna.
- Lägg i filtret och fyll på kaffe, 2 dl kaffemått. Tryck igång bryggaren på knappen ovanför hållaren för kaffet. Den är inställd på 12 koppar, behövs mindre går det att ställa om knappen på står 12 koppar på.
- Värmeplattan ovanpå bryggaren slås på med knappen där pilen är uppåt.

Rengöringen av kaffebryggare

- Stäng av bryggaren, dra ur kontakten och stäng vattnet.
- Diska kannorna och filterhållarna.
- Torka av bryggaren med fuktig trasa.